

Instructiuni de utilizare – MESE (EXTERIOR)

CITITI CU ATENTIE ACESTE INTRUCTIUNI INAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

Pastrati aceste instructiuni pentru utilizarile ulterioare si transmiteti-le fiecarui utilizator. Nerespectarea acestor instructiuni de utilizare poate reprezenta un factor de risc pentru utilizatori si de asemenea poate cauza deteriorarea produsului!

INTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Utilizati doar in mediul exterior - terase, gradini!
- Produsul nu este un obiect de joaca pentru copii!
- Nu folositi produsul in alt scop decat cel pentru care a fost proiectat.
- Plasati produsul pe suprafete plane si securizati-l impotriva vantului.
- Orice modificare a produsului poate fi periculoasa, NU intervenit asupra produsului si nu-l modificati.
- Nu plasati produsul langa surse de foc (lampioane, lumanari, etc.) sau radiatoare de caldura.
- In caz de vant puternic este necesar sa securizati suficient produsul pentru a nu fi rasturnat.
- Nu va asezati sau nu va intindeti pe produs, exista risc de accidente.
- Evitati sa lasati pahare din sticla in razele directe ale soarelui pe blatul mesei pentru o perioada indelungata. Intr-un anumit unghi, razele soarelui care trec prin sticla pot face ca sticla sa actionize ca o lupa si pot deteriora blatul mesei.

ATENTIONARI!

- Nu lasati ambalajele, in special pungile de plastic, la indemana copiilor!
- Aruncati ambalajele produsului in mod corespunzator, selectiv, in functie de natura materialului din care au fost create.
- Daca temperatura blatului mesei depaseste 70 °C, exista riscul de deformarii blatului si a altor daune! In caz de temperature extreme este necesar sa mutate masa la umbra.

INGRIJIRE SI INTRETINERE

- Pentru curatare, stergeti mobila cu o carpa moale umeda, nu folositi agenti de curatare agresivi sau abrazivi.
- Daca nu utilizati mobilierul sau in caz de vreme rea, asigurati-l intotdeauna impotriva umezelii, deteriorarii, miscarii sau rasturnarii. Este recomandat acoperirea lui cu un material de protectie (cand nu este utilizat).
- In caz de deteriorare, abraziune a suprafetei sau a invelisului, etc., reparati zonele deteriorate cu un strat nou, adecvat, pentru a preveni coroziunea.
- In extrasezon, mobilierul trebuie depozitat intr-o incapere uscata, sigura si ventilata. Inainte de depozitare, asigurati-va ca produsul este uscat.
- Daca depozitati produsul in exterior, acoperiti-l cu o husa impermeabila. Dupa ploaie sau zapada, stergeti umezeala de pe suprafetele plane si permiteti fluxului de aer sa circule pentru a evita condensul.
- Modificarile rezistentei culorii tesaturii, structurii sau lemnului din cauza luminii solare sunt o caracteristica normala/uzura normala si nu constituie un motiv pentru o reclamatie.
- Este recomandat sa folositi si sa depozitati produsul la o temperatura cuprinsa intre 15 °C and 40 °C (temperatura directa sub soare).

PROTEJAREA MEDIULUI, ELIMINAREA DESEURILOR

- Aparaturile, produsele, accesoriile si ambalajele trebuie aruncate in spatiile special amenajate in vederea reciclarii.
- Nu aruncati produsele in gunoiul menajer!
- Aruncati produsul numai intr-o unitate aprobata de primire a deseurilor in vederea reciclarii.
- Respectati reglementarile in vigoare! Daca aveti indoieli, consultati o companie de reciclare.
- Aruncati toate ambalajele produsului selectiv, in conformitate cu reglementarile de mediu (cartonul la hartie, pungile la plastic, etc.)
- Produsele sau aparatele colectate in acest mod, vor fi dezasamblate si reciclate pentru pastrarea unui mediu curat!