

soundcore



soundcore Space Q45

MANUAL UTILIZARE



APLICAȚIE


soundcore

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Google Play and the Google Play logo are


Apple and the Apple logo are trademarks



Descărcați aplicația soundcore pentru a personaliza sunetul ambiental, ajustați setările EQ, actualizați firmware-ul și explorați mai multe. Dacă căștile nu se pot conecta la aplicația soundcore, actualizați-o la cea mai recentă versiune în magazinul de aplicații mobile.




UTILIZARE



Purtați căștile cu sigla „L” pe urechea stângă și logoul „R” pe urechea dreaptă. Reglați lungimea benzii pentru o potrivire confortabilă.




ÎNCĂRCARE



Uscați complet portul USB înainte de încărcare. Nu porniți căștile în timpul încărcării. Utilizați un cablu de încărcare și un încărcător certificat USB-C pentru a preveni orice deteriorare.




PORNIRE ȘI ASOCIERE




Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni. Căștile vor intra automat în modul de asociere Bluetooth atunci când se conectează pentru prima dată. Selectați „**soundcore Space Q45**” din lista Bluetooth a dispozitivului pentru a vă conecta.



CONEXIUNE MULTIPOINT




Căștile se pot conecta la două dispozitive în același timp. Când este deja conectat la un dispozitiv, apăsați butonul de pornire de două ori pentru a asocia cu un alt dispozitiv.



În aplicația soundcore, accesați setări și selectați **Dual Connections > Connect New Device**.




ASOCIERE MANUALĂ



Pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth când căștile sunt oprite, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde până când LED-ul luminează intermitent în albastru.



BUTOANE CONTROL



	Schimbați modurile de sunet ambiental (ANC / Sunet transparentă / Normal)		Apăsați o dată
	Pornire/oprire		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde




BUTOANE CONTROL

	Redare/Pauză		Apăsați o dată
	Următoarea piesă		Mențineți apăsat 2 secunde
	Piesa anterioară		Mențineți apăsat 2 secunde
	Creștere / micșorare volum		Apăsați o dată
	Răspundeți / Terminați un apel		Apăsați o dată
	Respingeți un apel		Mențineți apăsat 2 secunde
	Dezactivați / Restabiliți microfonul		Mențineți apăsat 2 secunde
	Activați software-ul asistent vocal		Apăsați de două ori



ANULARE ZGOMOT




Pentru a reduce zgomotul ambiental, comutați la anularea zgomotului (implicit) prin butonul NC și personalizați în aplicația soundcore.

- **Adaptive Noise Cancelling:** Reglați automat nivelul de anulare a zgomotului pentru diferite scenarii.
- **Custom Noise Cancelling:** Setări manual nivelul de anulare a zgomotului.



TRANSPARENȚĂ




Pentru a fi la curent cu împrejurimile în timp ce ascultați muzică, comutați la transparență prin butonul NC și personalizați-l în aplicația soundcore.


- **Modul Vorbire:** vocile ies mai clar în evidență față de alte sunete ambientale.
- **Mod de transparență personalizat:** setați manual nivelul de transparență.




LDAC



- Utilizați dispozitive cu Android 8.0 sau o versiune ulterioară pentru a experimenta sunet de calitate LDAC.
 - LDAC oferă sunet de calitate superioară, crește consumul de energie și reduce timpul de redare.
 - Activați LDAC într-un mediu cu interferențe reduse pentru a asigura o conexiune Bluetooth stabilă.
1. Accesați setările din aplicația soundcore.
 2. Faceți clic pe „Mod sunet”.




3. Selectați „Calitate audio preferată” pentru a comuta la codul LDAC. 4. Veți fi anunțat că căștile nu acceptă LDAC atunci când sunt conectate la două dispozitive. Selectați „Activați” pentru a continua. 5. Este nevoie de aproximativ 10 secunde pentru a comuta codecurile audio. Este posibil să vi se solicite să actualizați firmware-ul căștilor, dacă este disponibil.



Redați audio pe un dispozitiv extern conectând un cablu AUX de 3,5 mm. Ascultarea prin cablu va dezactiva automat modul Bluetooth.




RESETARE



Este posibil să fie nevoie să vă resetați căștile dacă aveți probleme de conectivitate sau de funcționare. Ștergeți mai întâi istoricul de asociere de pe dispozitivul dvs. Bluetooth. Apăsăți simultan butoanele de pornire și de creștere a volumului timp de 5 secunde până când LED-ul clipește roșu de trei ori.




GHID DE LUMINĂ LED



- Roșu constant
- Albastru constant
- Alb intermitent
- Albastru intermitent
- Lumina stinsă



ACTUALIZARE FIRMWARE



Veți fi informat odată ce noua versiune de firmware este detectată atunci când conectați căștile la aplicație.

Asigurați-vă că căștile sunt pornite și conectate la un dispozitiv până când actualizarea firmware-ului este completă. În timpul actualizării, evitați orice utilizare și asigurați-vă accesul stabil la internet.



SPECIFICAȚII

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Intrare	5 V $\bar{\bar{}}$ 0.7 A
Puterea nominală de ieșire	2.2 mW
Capacitatea bateriei	750 mAh
Timpe de încărcare	2 ore
Timpe de redare (cu ANC dezactivat)	Până la 65 ore
Timpe de redare (cu ANC activat)	Până la 50 ore
Dimensiunea driverului	40 mm
Răspuns în frecvență	20 Hz - 40 kHz
Impedanță	16
Versiune Bluetooth	5.3
Gama Bluetooth	15 m / 49 ft