

ANKER SOLIX

Baterie suplimentară Anker SOLIX
BP1600



**GHID DE
UTILIZARE**

Atenție



Nu este permis pe aeronave.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

Nu faceți modificări și nu creați setări care nu sunt descrise în acest manual. Dacă vătămarea fizică, pierderea datelor sau deteriorarea este cauzată de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu se aplică.

- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă atunci când produsul este utilizat în apropierea copiilor.
 - Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
 - Utilizarea unui atașament nerecomandat sau vândut de producătorul produsului poate duce la un risc de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
 - Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric, trageți de ștecher și nu de cablu atunci când deconectați produsul.
 - Nu utilizați produsul peste puterea nominală. Ieșirile de suprasarcină peste valoarea nominală pot duce la un risc de incendiu sau rănire a persoanelor.
 - Nu utilizați produsul sau atașamentul care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
 - Nu utilizați produsul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau cu un cablu de ieșire deteriorat.
 - Nu dezamblați produsul. Du-l la o persoană de service calificată atunci când este nevoie de service sau reparație.
- Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneți produsul la foc sau la temperaturi ridicate. Expunerea la foc sau temperaturi peste 130°C poate provoca o explozie.
 - Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați sursa de alimentare de la priză înainte de a încerca orice întreținere instruită.
 - Solicitați service-ul de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
 - Când încărcați un dispozitiv, produsul se poate simți cald. Aceasta este o condiție de funcționare normală și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare.
 - Când încărcați bateria internă, lucrați într-o zonă bine ventilată și nu restricționați în niciun fel ventilația.
 - Nu curățați produsul cu substanțe chimice dăunătoare sau detergenți.
 - Folosirea greșită, căderea sau forța excesivă pot cauza deteriorarea produsului.
 - Când aruncați celulele secundare sau bateriile, păstrați celulele sau bateriile diferitelor sisteme electrochimice separate unele de altele.
 - Nu utilizați și nu depozitați acest produs în lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi într-o mașină, în platforma de încărcare sau în orice alt loc unde va fi expus la temperaturi ridicate. Procedând astfel, produsul poate să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau să genereze căldură.
 - Întreținerea bateriilor ar trebui să fie efectuată sau supravegheată de personal cu cunoștințe despre baterii și măsurile de precauție necesare.
 - Nu utilizați acest produs lângă electricitate statică puternică sau câmpuri magnetice puternice.
 - Nu expuneți acest produs la gaze inflamabile, explozive sau fum.
 - Nu stați pe produs.
 - Nu scufundați produsul în apă. Dacă produsul cade accidental în apă, puneți-l într-un loc sigur și deschis și țineți-l departe de foc până când este complet uscat.

Instrucțiuni generale privind demontarea și instalarea bateriilor

- Când înlocuiți bateriile, înlocuiți-le cu același tip și număr de baterii sau pachete de baterii.
- Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile pot exploda.
- Nu deschideți și nu deteriorați bateriile. Electroliții eliberați pot fi toxici și sunt dăunători pentru piele și ochi.
- O baterie poate prezenta un risc de electrocutare și curent mare de scurtcircuit. Următoarele măsuri de precauție trebuie respectate atunci când lucrați la baterii:
 - a) Îndepărtați ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice.
 - b) Folosiți unelte cu mânere izolate.
 - c) Purtați mănuși și cizme de cauciuc.
 - d) Nu așezați unelte sau piese metalice deasupra bateriilor.
 - e) Deconectați sursa de încărcare înainte de a conecta sau deconecta bornele bateriei.
 - f) Determinați dacă bateria este legată la pământ din greșeală. Dacă ați pus la pământ din greșeală, îndepărtați sursa de la pământ. Contactul cu orice parte a bateriei cu împământare poate duce la electrocutare. Probabilitatea unui astfel de șoc poate fi redusă dacă astfel de împământare sunt îndepărtate în timpul instalării și întreținerii (aplicabil la echipamentele și sursele de baterii de la distanță care nu au un circuit de alimentare împământat).

AVERTIZARE:


- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula garanțiile și poate crea pericol;
- Aruncarea bateriei/produsului într-un foc, un cuptor încins sau o altă sursă de căldură semnificativă sau prin zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei/produsului poate duce la o explozie;
- Lăsarea bateriei/produsului într-un mediu extrem de fierbinte poate duce la o explozie sau scurgere de lichide sau gaze inflamabile;
- Supunerea bateriei/produsului la o presiune extrem de scăzută a aerului poate duce la o explozie sau scurgere de lichide sau gaze inflamabile.
- Când rețeaua fotovoltaică este expusă la lumină, furnizează un voltaj de c.c. către PCE.



ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORECT. ARUNCAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.



Declaratie de conformitate

 Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest produs este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.anker.com>.

Următorul importator este partea responsabilă (contractul pentru problemele UE): Anker Innovations Deutschland GmbH I Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Germania



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Bluetooth®

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi.