

Pentru întrebări frecvente și mai multe
informații, vă rugăm să vizitați:

anker.com/support



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker




@AnkerOfficial
@Anker_JP

Pentru videoclipuri tutoriale, întrebări frecvente, manuale și
mai multe informații, vă rugăm să vizitați:
<https://support.anker.com> Sau scanați codul QR de mai jos:



ANKER SOLIX



Stație de alimentare Anker SOLIX F1500
MANUAL DE UTILIZARE


PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A1772

51005004092 V01




Ce se află în cutie



Stație de alimentare portabilă
Anker SOLIX F1500



Cablu AC



Cablu de
încarcare solar




Cablu de
încarcare auto



Manual de utilizare


Prezentare generală




1 IoT	4 Conexiuni de ieșire AC
2 Priză auto	5 Conector de intrare DC XT-60
3 Porturi USB	6 Port de intrare AC

Încărcarea unității de alimentare


La o priză (max. 1.000 W)
Încărcați unitatea de alimentare conectând-o la o priză folosind cablul de încărcare AC.



Prin module solare (max. 600 W)
Încărcați unitatea de alimentare prin conectarea a până la trei panouri solare Anker în paralel cu un cablu de încărcare solară.



Prin conexiune la mașină (max. 120 W)
Încărcați unitatea de alimentare conectând-o la o priză folosind cablul de încărcare AC.




💡 Când acumulatorul dvs. portabil mai are 1% baterie rămasă, indicatorul bateriei rămase va pâlpâi pentru a vă aminti să încărcați produsul.

Alimentarea cu energie a dispozitivelor


Prin conexiuni AC

Apăsăți butonul AC și conectați dispozitivele la porturile de ieșire AC.




Prin porturi USB

Conectați-vă dispozitivele la porturile USB.




Prin conexiune auto

Porniți priza mașinii și conectați-vă dispozitivele pentru a începe încărcarea.




Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS)

Pentru a utiliza funcția UPS, conectați unitatea de alimentare la o priză folosind cablul de încărcare AC. Apoi apăsați butonul și conectați-vă dispozitivele prin porturile de ieșire AC.



Modul de economisire a energiei

Prin activarea modului de economisire a energiei, preveniți consumul de energie inutil prin oprirea automată a sursei de alimentare după ce toate dispozitivele conectate sunt complet încărcate. Dezactivați modul de economisire a energiei în cazurile în care este importantă o sursă de alimentare stabilă pe o perioadă lungă de timp, cum ar fi fotografia în timelapse sau când utilizați un aparat CPAP pentru a dormi.



Aplicația Anker pentru control inteligent

Aplicația Anker vă permite să vă controlați stația de alimentare de la distanță. Descărcați aplicația și manualul de utilizare al aplicației prin scanarea acestui cod QR. Conectați dispozitivul la o rețea înainte de a utiliza aplicația pentru prima dată. După o conexiune reușită, vă puteți conecta dispozitivele independent de rețea.



Iluminare

Lumina ambientală

Apăsăți butonul o dată pentru a aprinde lumina ambientală. Apăsând din nou (de până la două ori) puteți comuta între nivelurile de luminozitate.




Modul SOS

Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa modul SOS.



Instrucțiuni pentru ecranul LCD




- 1 Puterea curentă de ieșire
- 2 Puterea curentă de intrare
- 3 IoT
Apăsăți butonul IoT o dată pentru a activa Bluetooth și Wi-Fi și pentru a vă conecta dispozitivele prin intermediul aplicației când această pictogramă apare pe ecran.
Apăsăți butonul IoT timp de 2 secunde pentru a activa Bluetooth și Wi-Fi.
Apăsăți butonul IoT timp de 7 secunde pentru a reseta Bluetooth și Wi-Fi.
- 4 Port de ieșire USB-A
- 5 Port de ieșire USB-C
- 6 Magazin auto
- 7 Încărcare AC și frecvența tensiunii
- 8 Alarmă de temperatură scăzută
Dacă apare acest simbol, opriți utilizarea sursei de alimentare până când simbolul dispăre.
- 9 Alarma de temperatură ridicată
Dacă apare acest simbol, opriți utilizarea sursei de alimentare și lăsați-o să se răcească până când simbolul dispăre.
- 10 Avertizare de suprasarcină
Acest simbol este afișat atunci când un port este supraîncărcat. Conexiunea este oprită pentru a evita deteriorarea. Vă rugăm să scoateți dispozitivul care provoacă supraîncărcarea.
- 11 Timp estimat pentru încărcarea completă
- 12 Timp estimat până la descărcarea bateriei
- 13 Puterea rămasă a bateriei pentru unitatea de alimentare
- 14 Modul de economisire a energiei

Depanare

Unitatea de alimentare nu se încarcă la priză

Dacă stația de alimentare nu se încarcă la priză, verificați dacă întrerupătorul de protecție la suprasarcină este activat. Dacă acesta este cazul, apăsați comutatorul pentru a-l reseta și a începe încărcarea.




Dispozitivele nu sunt încărcate prin porturile AC

Dacă dispozitivele conectate la porturile AC nu se încarcă, acestea pot depăși 1.800 W combinate. Deconectați unul sau mai multe dintre dispozitivele conectate și vedeți dacă acest lucru rezolvă problema.

Resetați unitatea de alimentare

Dacă Power Station nu funcționează corect, apăsați butonul Resetare (de pe partea din față a produsului) timp de 1 secundă pentru a reseta Power Station la setările din fabrică. Dacă centrala electrică tot nu funcționează, vă rugăm să trimiteți un e-mail la support@anker.com.



FAQ

Î1: De ce se descarcă bateria unității de alimentare chiar și atunci când nu sunt conectate dispozitive?

Când butonul de alimentare AC sau de alimentare a mașinii sau este pornit, o anumită cantitate de energie inactivă este încă consumată chiar și atunci când niciun dispozitiv nu este încărcat. Pentru a evita acest lucru, atunci când unitatea de alimentare nu este utilizată, asigurați-vă că butonul de control al alimentării CA și priză de alimentare a mașinii sunt oprite sau activați modul de economisire a energiei.

Î2: Care este puterea maximă de ieșire a porturilor AC?

Porturile de ieșire AC pot furniza un total de până la 1.800 W dispozitivelor conectate.

Î3: Pot încărca produsul în timp ce încarc dispozitivele conectate?

Da.

Î4: Acest produs poate fi folosit pentru a alimenta un aparat CPAP?

Da, dar asigurați-vă că modul de economisire a energiei este dezactivat.

Î5: Ce tip de încărcător solar poate încărca acest produs?

Puteți utiliza orice încărcător solar de 11V până la 60V cu o priză XT-60 pentru aceasta.

Date tehnice

Capacitatea celulei	1536 Wh
Tensiune de intrare AC	220V-240V~ 9,5A Max, 50Hz/60Hz, L+N+PE
Putere de intrare AC (încărcare)	max. 1.000 W
Putere de intrare AC (mod bypass)	max. 1.500 W
Intrare modul solar	11-32V= 10A; 32V-60V= 12,5A (600W Max)
Ieșire încărcător auto	12 V= 10 A
Ieșire AC	230V~7.8A, 50Hz, 1800W Max
Ieșire USB-A	5 V= 2,4 A (max. 2,4 A per conexiune)
Ieșire USB-C (100W)	5 V= 3 A/9 V= 3 A/15 V= 3 A/20 V= 3 A/20 V= 5 A (max. 100 W)
Ieșire USB-C (60W)	5 V= 3 A/9 V= 3 A/15 V= 3 A/20 V= 3 A (max. 60 W)
UPS	<20 ms
Temperatura de funcționare	-4 °F~104 °F/-20 °C~40 °C
Temperatura de încărcare	0 °C~40 °C/32° F și 104° F
Dimensiune	46,3 x 28,8 x 23,7 cm
Greutate netă	19,8 kg

Pericol



Nu este permis în avioane.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT – Măsurile de precauție de bază trebuie respectate întotdeauna când utilizați acest produs inclusiv următoarele:

Citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

- Pentru a reduce riscul de rănire, produsul trebuie monitorizat îndeaproape atunci când este utilizat în preajma copiilor.
- Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
- Nu expuneți produsul la ploaie sau zăpadă.
- Utilizarea unui adaptor AC sau încărcător nerecomandat sau vândut de producătorul produsului poate duce la riscul de incendiu sau rănire.

Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului, trageți de ștecher și nu de cablu atunci când deconectați dispozitivul.

- Nu utilizați produsul peste puterea sa nominală. Ieșirile de suprasarcină peste valoarea nominală pot duce la riscul de incendiu sau vătămare corporală.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care ar putea duce la incendiu, explozie sau risc de rănire. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau ștecher deteriorat sau cu unul deteriorat

Cablu de ieșire.

- Nu dezasamblați produsul. Du-l la un tehnician de service calificat dacă este necesară întreținere sau reparație.

Asamblarea necorespunzătoare prezintă risc de incendiu sau electrocutare.

- Nu expuneți produsul la foc sau la temperaturi ridicate. Există risc de explozie dacă este expus la foc sau la temperaturi peste 130 °C. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a încerca să reparați echipamentul.
- Solicitați întreținerea efectuată de o persoană calificată, folosind doar piese de schimb identice.

Acest lucru asigură siguranța produsului.

- Când încărcați un dispozitiv, dispozitivul se poate simți cald. Aceasta este o condiție de funcționare normală și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare.

Când încărcați bateria internă, lucrați într-o zonă bine ventilată și nu restricționați în niciun fel ventilația.

- Nu curățați produsul cu substanțe chimice dăunătoare sau detergenți.
- Abuzul, căderea sau forța excesivă pot duce la deteriorarea produsului.
- Când aruncați celulele secundare sau bateriile, separați unul de celălalt celulele sau bateriile de la diferite sisteme electrochimice.

ATENȚIE: Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie nepotrivit.

- Există riscul de explozie dacă o baterie este aruncată într-un foc sau cuptor încins, sau dacă o baterie este zdrobită sau tăiată mecanic;
- Depozitarea sau utilizarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau scurgere de lichide sau gaze inflamabile;
- Depozitarea sau utilizarea unei baterii la presiunea aerului extrem de scăzută poate duce la o explozie sau scurgere de lichide sau gaze inflamabile;
- Deconectați cablul de alimentare de la priză pentru a deconecta dispozitivul de la curent.

AVERTISMENT: INSTRUCȚIUNI DE PĂMÂNARE

Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni sau defecțiuni, împământarea oferă o cale de cea mai mică rezistență pentru curentul electric pentru a reduce riscul de șoc electric. Acest produs este echipat cu un cablu cu un fir de împământare și o priză de împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză instalată și împământată corespunzător, care respectă toate codurile și reglementările locale.

AVERTISMENT – Conectarea necorespunzătoare a firului de împământare al echipamentului poate duce la electrocutare. Dacă aveți îndoieli că produsul este împământat corespunzător, contactați un electrician calificat. Nu schimbați ștecherul furnizat împreună cu produsul - dacă nu se potrivește în priză, lăsați-l în pace

Solicitați instalarea unei prize adecvate de către un electrician calificat.

Instrucțiuni de depozitare și întreținere

1. Depozitați produsul între 0°C și 40°C. Evitați expunerea produsului la ploaie sau folosirea produsului într-un mediu umed.
2. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, încărcați-o la 100% după utilizare. Dacă intenționați să depozitați unitatea de alimentare, încărcați-o la 100% la fiecare 3 luni.
3. Așezați produsul pe o suprafață plană în timpul utilizării, încărcării și depozitării.

Anker Innovations Limited Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Următorul importator este responsabil (pentru problemele UE și Regatul Unit) Anker Innovations Deutschland GmbH Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Germania Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, Regatul Unit



Bluetooth®

Bluetooth: Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Anker Innovations Limited este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele Comunității Europene privind interferența radio. Anker Innovations Limited declară prin prezenta că dispozitivul radio respectă Directivele UE 2014/53/UE și 2011/65/UE, precum și amendamentul 2015/863. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: <https://www.anker.com>

Putere maximă de ieșire: 4,28"dBm (pentru UE)

Banda de frecvență: 2,4"G-band (2,402"GHz - 2,480) „GHz)

Directiva 2014/53/UE - Declarație de expunere la radiații Acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corp. Acest transmițător nu poate fi amplasat sau operat împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Avertisment

Funcția Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) este proiectată și fabricată pentru a fi utilizată în dispozitive OA, cum ar fi PC-urile.

Nu utilizați UPS-ul în situații sau cu dispozitive care necesită o fiabilitate sau siguranță extrem de ridicată, cum ar fi:

B. următoarele:

- Dispozitive medicale care afectează direct viața umană.
- Echipamente care pot provoca vătămări corporale (de exemplu, echipamente direct legate de operarea și controlul aeronavelor, navelor, căilor ferate, ascensoarelor etc., sau echipamentelor supuse vibrațiilor constante, cum ar fi echipamentele autovehiculelor și navelor).

Produsul nu este potrivit pentru activități cu risc ridicat. Produsul nu este proiectat sau destinat utilizării în medii periculoase care necesită performanță sigură sau pentru utilizare în situații în care funcționarea defectuoasă a produsului ar duce iminen la moarte, vătămare corporală, daune materiale grave sau afectarea funcționării sau ar putea duce la siguranța. a unui dispozitiv medical sau de susținere a vieții (colectiv, „activități cu risc ridicat”).

Anker declină în mod expres orice garanție expresă sau implicită de adecvare pentru activități cu risc ridicat. Anker nu autorizează utilizarea niciunui produs în activități cu risc ridicat. Orice astfel de utilizare este improprie și constituie o utilizare greșită a produsului.

SERVICIU CLIEŢI

Garanţie 24 luni

Pentru întrebări frecvente şi mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

Strada Ciobanului nr 59, C3/1, Business Park Recon Mogosoaia 2, Mogoşoaia, Ilfov

De luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro), Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)