


Ghid de Utilizare


Baterie externa Anker PowerCore 20000 mAh cu Quick Charge 3.0

Cum se utilizeaza PowerCore

Verificati nivelul de incarcare:




Incarcare dispozitiv:




1

Incarcarea bateriei PowerCore

Cand bateria este complet incarcata LED-urile indicatoare se sting.



Pentru o incarcare rapida a bateriei PowerCore recomandam utilizarea unui incarcator USB Anker



2

Specificatii Tehnice

Capacitate	20000 mAh / 72Wh
Intrare	DC 5V / 2A
Iesire	DC 5V / 1A
Iesire QC 3.0	DC 5-6V/3A ; 6-9V/2A ; 9-12A/1.5A
Dimensiuni	166 x 62 x 22 mm
Greutate	369 grame

Atentie

1. Incarcati bateria complet cel putin odata la 4 luni pentru a evita scurttarea perioadei de viata.
2. Utilizati cabluri originale sau certificate
3. Nu expuneti la umezala sau in lichide
4. Nu dezamblati
5. Nu supuneti la socuri fizice
6. Evitati expunerea la temperaturi extreme.

Garantie

Anker ofera o garantie a produselor sale de 18 luni.

Support Tehnic

Anker ofera support tehnic pentru produsele sale pe perioada nedeterminata.

 support@anker.com

 1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

3

Pentru intrebari frecvente si alte informatii vizitati:



anker.com/support



ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

Anker in Romania prin: Eastcom.ro / contact@eastcom.ro / 0755.228.284

4